



## CIMCOOL FLUIDOS DE TRABAJO DE METALES QUE HACER EN TEMPORADA DE INVIERNO

SI LOS SIGUIENTES PRODUCTOS SE CONGELAN , DESCONGELAR COMPLETAMENTE A  
TEMPERATURA DE INTERIORES (TEMPERATURA TEMPLADA)

2ARB-1	CIMPERIAL 20	MILDRAW 19B	MILPRO 400
ADITIVO 24	CIMPERIAL HD90	MILDRAW 41FB	MILPRO 500
ADITIVO LC	CIMPERIAL HD95	MILDRAW 660	MILPRO 6000
CENTER SAVER	CIMSTAR 3700TK	MILDRAW 6934	MILPRO 6000LV
CIMCLEAN BC60	CIMSTAR 55	MILDRAW 6940	MILPRO 634
CIMCLEAN FC35	CIMSTAR 55B	MILDRAW 6977	MILPRO 634HV
CIMCLEAN FC42	CIMSTAR 700	MILFORM 1200	MILPRO 8000
CIMCLEAN FC44	CIMSTAR QUALSTAR LF	MILFORM 1200P	MILPRO 810CF
CIMCLEAN FC46	CIMSTAR QUALSTAR LFZ	MILFORM 1920M	MILPRO 830CF
CIMCLEAN GP 22	CIMSTAR QUALSTAR	MILFORM 1930	MILPRO 835CF
CIMCLEAN MA360	CIMTAP HD	MILFORM 1940H	MILPRO 840CF
CIMCLEAN MA303	CIMTECH 100	MILFORM 50	MILPRO 850CF
CIMCLEAN MA322	CIMTECH 285	MILFORM 5CF	MILPRO 860CF
CIMCLEAN MA338	CIMTECH 303	MILFORM 600	QUANTALUBE 270XL
CIMCLEAN MA352	CIMTECH 305	MILFORM 610	QUANTALUBE 270XLB
CIMCLEAN MA359	CIMTECH 3900	MILFORM 6260	SETTLING AID 2
CIMDRAULIC MP	CIMTECH 420	MILFORM 6265	WATER CONDITIONER V
CIMFLO 20	CIMTECH 495	MILFORM 6270	
CIMGUARD 20	CIMTECH 495H	MILFORM 635	
CIMGUARD 22	CIMTECH 500	MILFORM 640	
CIMGUARD 25	CIMTECH GL2015	MILFORM 645	
CIMGUARD 61	CLARIFYING AGENT 1	MILFORM 6500	
CIMGUARD R510	CLEANING AGENT 2	MILFORM 66	
CIMGUARD R560	CLEANING AGENT 3	MILFORM 665	
CIMGUARD R562	CLEANING AGENT 4	MILFORM 675	
CIMPERIAL 1010	CLEANING AGENT MD	MILFORM 71	
CIMPERIAL 1011	INHIBIDOR 42	MILFORM 7AL	
CIMPERIAL 1060CF	INHIBIDOR 50	MILFORM 8050	
CIMPERIAL 1070	INHIBIDOR AL	MILFORM 8050F	
CIMPERIAL 1070B	INHIBIDOR C	MILFORM 8052	
CIMPERIAL 1070CF	LUBRICANTE G	MILFORM 950	
CIMPERIAL 1073	LUBRICANTE N	MILHONE 45	
CIMPERIAL 1080CF-HD	LUBRICANTE QXL	MILHONE 80	
CIMPERIAL 1080 CFZ	LUBRICANTE S	MILHONE 90	
CIMPERIAL 14 GREEN	MILCOOL PLUS	MILPLUS CL	
CIMPERIAL 15GB	MILDRAW 03V	MILPLUS FG	
CIMPERIAL 16	MILDRAW 04M	MILPLUS FL	
CIMPERIAL 16 EP	MILDRAW 05 V	MILPRO 300	

**ESTOS PRODUCTOS DEBERAN SER DESCONGELADOS COMPLETAMENTE. NO ES NECESARIO AGITACION MECANICA. USARSE JUSTO DESPUES DE DESCONGELARSE.**

NOTA: SI USTED TIENE PRODUCTOS CIMCOOL EN INVENTARIO QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN ESTA LISTA FAVOR DE REVISAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO EN [www.cimcool.com](http://www.cimcool.com) O LLAMAR A SOPORTE TECNICO (442) 243-8686.



## CIMCOOL FLUIDOS DE TRABAJO DE METALES QUE HACER EN TEMPORADA DE INVIERNO

**SI SE CONGELAN LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y SE SEPARAN. DEBERA DESCONGELARSE COMPLETAMENTE A TEMPERATURA DE INTERIORES Y AGITAR COMPLETAMENTE**

24ANF-1	CIMPLUS 80	CIMTECH 250	MILFORM 6200
ANTIFOAM II	CIMSTAR 3800	CIMTECH 280	MILFORM 621P
ANTIFOAM NS	CIMSTAR 3865	CIMTECH 290	MILFORM 6240
ANTIFOAM	CIMSTAR 3865B	CIMTECH 304MA	MILFORM 630
CIMCLEAN 30	CIMSTAR 3890	CIMTECH 310	MILFORM 633
CIMCLEAN FC79	CIMSTAR 3890B	CIMTECH 315	MILPLUS AS
CIMCLEAN HA406	CIMSTAR 40	CIMTECH 320	MILPLUS VO
CIMCLEAN HA484	COMSTAR 40B	CIMTECH 400	
CIMCLEAN HA490	CIMSTAR 40F	CIMTECH 410	
CIMCLEAN HA492	CIMSTAR 540	CIMTECH 410C	
CIMFLO 78	COMSTAR 60	CIMTECH 410H	
CIMFREE 104	CIMSTAR 60LF	CIMTECH 46C	
CIMFREE 108	CIMSTAR 60XL	CIMTECH 95	
CIMFREE 200	CIMSTAR 60XLZ	CLEANING AGENT 6	
CIMGUARD 10	CIMSTAR QUALSTAR XL HZ	INHIBIDOR DE CORROSION	
CIMGUARD 21P	CIMSTAR QUALSTAR XL	FILTAR AID 1	
CIMPERIAL1010WD	CIMSTAR QUALSTAR XLH	FOAM DERPRESSANT	
CIMPERIAL HD265	CIMSTAR QUALSTAR XLZ	INHIBIDOR 56	
CIMPERIAL HD265B	CIMTECH 190	INHIBIDOR CO	
CIMPLUS 15	CIMTECH 200	MILFORM 1900	

**NOTA:** SI ESTOS PRODUCTOS SE CONGELAN ALGUNOS COMPONENTES SE SEPARARAN EN DOS CAPAS DESPUES DE DESCONGELARSE. EL PRODUCTO PUEDE SER RECUPERADO POR RE-MEZCLADO. JUSTO DESPUES DE DESCONGELAR A TEMPERATURA DE INTERIORES, AGITAR REPETIDAMENTE. CON UN AGITADOR MECANICO QUE SE AJUSTE A LA ENTRADA DE 2 PLG.DEL TAMBOR. SI ESTO NO ES POSIBLE USAR UNA VARILLA METALICA O PLASTICA. LA MEZCLA PUEDE TORNARSE NEBULOSA, PERO ESTO NO AFECTA EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO. NO ES NECESARIO ENVIAR UNA MUESTRA A CINCINNATI. ESTOS PRODUCTOS PUEDEN SER USADOS DESPUES DE DESCONGELARSE Y AGITARSE.

### PROTEGER LOS SIGUIENTES PRODUCTOS DEL CONGELAMIENTO:

CIMCLEAN DG80	CIMTAP	MILFORM 6277	
CIMSTAR 30	MILDRAW HD GEL LUBE	MILFORM 6280	
CIMSTAR S2	MILDRAW SHD GEL LUBE	MILFORM 65	
CIMTAP II	MILFORM 6275		

**NOTA:** EL CONGELAMIENTO NO SIEMPRE AFECTA EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO, PERO NOSOTROS NO PODEMOS GARANTIZAR QUE SERA ASI. SI SE SEPARA EL CONCENTRADO EN DOS CAPAS, EN SEDIMENTO EN EL FONDO DEL TAMBOR O EN UNA NATA EN LA SUPERFICIE O AMBOS CASOS. LA MEJOR MANERA DE ASEGURARSE QUE EL PRODUCTO NO SE DAÑO ES METER EL TAMBOR A UN LUGAR CON TEMPERATURA TEMPLADA PARA DESCONGELARLO, Y DESPUES AGITAR EL CONTENIDO REPETIDAMENTE. TOMAR INMEDIATAMENTE UNA MUESTRA DE 250 ML. Y ENVIAR AL LABORATORIO DE QUERETARO PARA SU ANALISIS, NOSOTROS PODEMOS DETERMINAR SI EL DESEMPEÑO DEL PRODUCTO HA SIDO ALTERADO POR EL CONGELAMIENTO.

**NOTA:** SI USTED TIENE PRODUCTOS CIMCOOL EN INVENTARIO QUE NO ESTEN INCLUIDOS EN ESTA LISTA FAVOR DE REVISAR LA HOJA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO EN [www.cimcool.com](http://www.cimcool.com) O LLAMAR A SOPORTE TECNICO (442) 243-8686.